Version: V1.00.000 Revisionsdatum: 24.07.2019

Erklärung: LAUNCH besitzt die vollständigen geistigen Eigentumsrechte für die von diesem Produkt verwendete Software. Im Falle von Reverse-Engineering oder Cracking Angriffen gegen die Software sperrt LAUNCH die Verwendung dieses Produktes und behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte vor.

Urheberrechtsinformation

Copyright © 2017 by LAUNCH TECH. CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LAUNCH TECH. CO., LTD. reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnungen oder auf andere Weise verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nur für die Verwendung dieses Geräts bestimmt. LAUNCH TECH. CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung dieser Informationen für die Benutzung anderer Geräte.

Weder LAUNCH TECH. CO., LTD. noch seine Partnerunternehmen haften gegenüber dem Käufer oder Dritte für Schäden. Verluste oder Kosten, die von dem Käufer oder Dritten verursacht wurden infolge von: Unfall, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unbefugter Modifikation, Reparaturen oder weitere Änderungen an dem Gerät, oder die Nichteinhaltung der LAUNCH TECH. CO., LTD. Betriebs- und Wartungsanleitung. LAUNCH TECH. CO., LTD. haftet nicht für Schäden oder Probleme, die durch die Verwendung von Zusatzprodukten oder Verbrauchsmaterialien. die nicht als Original LAUNCH-Produkte oder von der LAUNCH TECH. CO., LTD. als LAUNCH-zugelassene Produkte gekennzeichnet sind, entstanden sind.

Markeninformation

LAUNCH ist eine eingetragenes Warenzeichen der LAUNCH TECH CO., LTD. (LAUNCH) in China und anderen Ländern. Alle anderen LAUNCH-Marken, Dienstleistungsmarken, Domain-Namen, Logos und Firmennamen, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, sind entweder Marken, eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken, Domain-Namen, Logos, Firmennamen oder sonstiges Eigentum von LAUNCH TECH CO., LTD. oder seinen Partnerunternehmen. In Ländern. in denen LAUNCH-Marken. Dienstleistungsmarken, Domainnamen, Logos und Firmennamen nicht registriert sind, beansprucht LAUNCH andere Rechte, die mit nicht eingetragenen Marken. Dienstleistungsmarken. Domainnamen. Logos und Firmennamen verbunden sind. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produktoder Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer. Sie dürfen keine Marken, Dienstleistungsmarken, Domänennamen, Logos oder Firmennamen von LAUNCH oder Dritten ohne Erlaubnis des Inhabers der entsprechenden Marken, Dienstleistungsmarken, Domänennamen, Logos oder Firmennamen verwenden. Sie können LAUNCH kontaktieren, indem Sie die Website www.cnlaunch.com besuchen oder direkt an LAUNCH TECH CO., LTD.,

i

Launch Industrial Park, North of Wuhe Avenue, Banxuegang, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, schreiben, um die schriftliche Genehmigung zur anderweitigen Verwendung von Materialien in diesem Handbuch anzufordern oder für alle anderen Fragen im Zusammenhang mit diesem Handbuch.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie alle Informationen in diesem Abschnitt, bevor Sie das Produkt verwenden, um Verletzungen, Sachschäden oder versehentliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

- Werfen und punktieren Sie niemals X-431 Euro Mini, und vermeiden Sie ein Fallen und Biegen des Geräts.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in Ihr Gerät und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Empfindliche Komponenten im Inneren können Schäden verursachen.
- Verwenden Sie X-431 Euro Mini nicht in außergewöhnlich kalten oder heißen, staubigen, feuchten oder trockenen Umgebungen.
- An Orten, an denen die Benutzung von X-431 Euro Mini Interferenzen verursacht oder ein potentielles Risiko darstellt, schalten Sie das Gerät bitte aus.
- X-431 Euro Mini ist eine versiegelte Einheit. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Bauteile. Alle internen Reparaturen müssen von einer autorisierten Reparaturstelle oder einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Legen Sie X-431 Euro Mini niemals in eine Apparatur mit starken elektromagnetischen Feldern.
- Halten Sie X-431 Euro Mini weit entfernt von magnetischen Geräten, da die Strahlung den Bildschirm beschädigen und die in X-431 Euro Mini gespeicherten Daten löschen kann.
- GEFAHR: Versuchen Sie nicht, den internen Lithiumakku auszutauschen. Wenden Sie sich an den Händler für den Austausch von Bauteilen.
- ACHTUNG: Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Akku und das Ladegerät. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.
- Trennen Sie die Stromversorgung nicht abrupt ab, wenn der X-431 Euro Mini gerade formatiert wird oder gerade Dateien hochgeladen oder heruntergeladen werden. Andernfalls kann es zu Programmfehlern kommen.
- Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht den Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die nicht von Ihnen erstellt wurden. Andernfalls funktioniert die X-431 Euro Mini-Software möglicherweise nicht mehr.
- Beachten Sie, dass der Zugriff auf Netzwerkressourcen Ihren X-431 Euro

Mini anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und anderen böswilligen Handlungen machen kann, die Ihr Gerät, Software oder Daten beschädigen können. Es obliegt Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie über einen angemessenen Schutz in Form von Firewalls, Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software verfügen und diese Software auf dem neuesten Stand halten.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von X-431 Euro Mini

Bevor Sie dieses Testgerät verwenden, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

- Führen Sie Fahrzeugtests nur in einer sicheren Umgebung durch.
- Tragen Sie einen ANSI-geprüften Augenschutz, wenn Sie Fahrzeuge testen oder reparieren.
- Das Fahrzeug muss in einem gut belüfteten Arbeitsbereich getestet werden, da Motoren verschiedene giftige Stoffe emittieren (Kohlenwasserstoff, Kohlenmonoxid, Stickoxide usw.).
- Keine Prüfgeräte anschließen oder abtrennen, während die Zündung läuft oder der Motor läuft.
- Legen Sie Blöcke vor die Antriebsräder und lassen Sie das Fahrzeug während des Tests niemals unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Testgerät trocken, sauber und frei von Öl, Wasser oder Fett auf. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein sauberes Tuch, um die Außenseite des Geräts nach Bedarf zu reinigen.
- Bedienen Sie nicht gleichzeitig das Testgerät, während Sie mit dem Fahrzeug fahren. Jegliche Ablenkung kann einen Unfall verursachen.
- Halten Sie Kleidung, Haare, Hände, Werkzeuge, Testgeräte usw. von allen beweglichen oder heißen Motorteilen fern.
- Bringen Sie vor dem Starten des Motors den Schalthebel in die Neutralstellung (für manuelles Getriebe) oder in die Parkposition (für automatisches Getriebe), um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie vollständig aufgeladen ist und die Verbindung zum DLC (Data Link Connector) des Fahrzeugs unverstellt und sicher ist, um eine Beschädigung der Testausrüstung oder das Erzeugen falscher Daten zu vermeiden.
- Autobatterien enthalten Schwefelsäure, die für die Haut schädlich ist. Während des Betriebs sollte ein direkter Kontakt mit den Autobatterien vermieden werden. Halten Sie Zündquellen immer von der Batterie fern.

Vorsichtsmaßnahmen beim Bedienen der ECU (Motorsteuerung) des Fahrzeugs

- Trennen Sie nicht die Batterie oder Kabel im Fahrzeug, wenn der Zündschalter eingeschaltet ist. Andernfalls können die Sensoren oder das Steuergerät beschädigt werden.
- Platzieren Sie keine magnetischen Gegenstände in der Nähe der ECU. Trennen Sie die Stromversorgung der ECU, bevor Sie Schweißarbeiten am Fahrzeug ausführen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Steuergeräten oder Sensoren arbeiten. Erden Sie sich, wenn Sie das PROM zerlegen. Andernfalls können ECU und Sensoren durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- Achten Sie beim erneuten Anschließen des ECU-Kabelbaumsteckers darauf, dass er fest sitzt. Andernfalls können elektronische Elemente wie ICs im ECU beschädigt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINLEITUNG	1
1.1 Produktprofil 1.2 Funktionsumfang 1.3 Technische Spezifikationen	1 1 2
2 INFORMATIONEN ÜBER DEN X-431 EURO MINI	3
2.1 X-431 Euro Mini 2.2 Lieferumfang	3 5
3 VORBEREITUNGEN	6
 3.1 Aufladen des X-431 Euro Mini 3.2 Benutzung der Batterie 3.3 Power on/off (Ein-/Ausschalten) 3.3.1 Power on 	6 6 6 6
3.3.2 Power off 3.4 BILDSCHIRMLAYOUT 3.5 HELLIGKEIT EINSTELLEN 3.6 Standby-Zeit Einstellen 3.7 Netzwerkeinstellungen	7 7 7 7 8
3.7.1 Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk aufbauen 3.7.2 Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk trennen	8 8
4 ERSTBENUTZUNG	9
4.1 Erste Schritte 4.2 Diagnose-Software registrieren und herunterladen 4.2.1 Benutzerregistrierung	9 10 10
4.2.2 Aufgabenmenü 4.2.3 Layout des Fahrzeugmenüs	13 14
4.2.4 Diagnose toolbar	15 16
4.3.1 Vorbereitungen 4.3.2 DLC-Position	16 16

4.3.3 Fahrzeuganschluss	17
5 DIAGNOSE	19
5.1 DIAGNOSE	19
5.1.1 Zustandsbericht/Health Report (Schnelltest)	20
5.1.2 System Scan	22
5.1.3 Systemauswahl ("System Selection")	22
5.2 WIE KANN ICH DEN DIAGNOSEVERLAUF ANZEIGEN?	28
5.3 WIE KANN ICH DIAGNOSEPROTOKOLLE SENDEN?	29
6 SONDERFUNKTION (RESET)	30
6.1 ÖLRÜCKSTELLSERVICE	
6.2 ELEKTRONISCHE FESTSTELLBREMSE ZURÜCKSETZEN	
6.3 Lenkwinkelkalibrierung	32
6.4 ABS-BREMSENTLÜFTUNG	32
6.5 System zur Reifendrucküberwachung ("TPMS - Tire Pressure Mo	DNITOR
System") zurücksetzen	32
6.7 GETRIEBE LERNVORGANG	33
6.7 IMMO-Service	33
6.8 EINSPRITZVENTIL-CODIERUNG	34
6.9 BATTERIE-WARTUNG SYSTEMRESET	34
6.10 REGENERATION VON DIESELPARTIKELFILTER (DPF)	34
6.11 ELEKTRONISCHE DROSSELKLAPPENSTELLUNG ZURÜCKSETZEN	35
7 SOFTWARE-UPDATE	36
8 PERSONAL CENTER	37
8.1 MEIN BERICHT	37
8.2 Meine Anschlüsse	41
8.3 Verbindungsverwaltung für Diagnoseconnector-Verbindungen	ı41
8.4 Connector aktivieren	41
8.5 FIRMWARE FIX	42
8.6 Profil	42
8.7 Passwort ändern	42
8.8 EINSTELLUNGEN	43

8.8.1 Maßeinheiten	43
8.8.2 Ausgabeinformation	43
8.8.3 Drucker starten	43
8.8.4 Über uns	46
8.8.5 Anmelden / Abmelden des aktuellen Kontos	46
9 ANDERES	47
9.1 E-MAIL	47
9.1.1 E-Mail-Konto konfigurieren	47
9.1.2 Ein E-Mail-Konto hinzufügen	47
9.2 Browser	47
9.2.1 Browser öffnen	47
9.2.2 Heruntergeladene Dateien	48
9.3 CACHE LÖSCHEN	49
10 FRAGEN UND ANTWORTEN	

1 Einleitung

1.1 Produktprofil

X-431 Euro Mini ist ein elegantes Android-basiertes neues Fahrzeugdiagnosetool. Es basiert auf der fortschrittlichen Diagnosetechnologie von LAUNCH und zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Vielzahl von Fahrzeugen abdeckt. leistungsstarke Funktionen bietet und präzise Testergebnisse liefert.

Durch die Verbindung zwischen dem OBDII-Kabel und dem X-431 Euro Mini Tablet wird ein vollständiges Fahrzeugmodell und eine Systemfehlerdiagnose erreicht, die das Lesen von DTCs ("Diagnostic Trouble Code"), das Aufklären von DTCs und das Lesen des Datenstroms umfasst.

Der X-431 Euro Mini bietet einen Tablet-Computer mit höherem Performance-Preis-Verhältnis, der mit dem Betriebssystem Android 7.0, einer 1,5-GHz-Vierkern-CPU und einem 7-Zoll-HD-Display ausgestattet ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Funktionsweise des X-431 Euro Mini-Systems.

1.2 Funktionsumfang

- 1. Diagnose:
- <u>Diagnose ("Diagnosis")</u>: Diagnose eines Fahrzeugs durch manuelles Ausführen menügesteuerter Befehle.. Zu den Diagnosefunktionen gehören: Lesen von DTCs, Aufklären von DTCs, Lesen von Datenströmen, weitere Sonderfunktionen usw.
- <u>Reset (Zurücksetzen)</u>: Zahlreiche allgemeine Wartungs- und Rücksetzungsvorgänge einschließlich Öllampen-Reset, DPF-Regeneration und ABS-Bremsenentlüftungen können durchgeführt werden.
- <u>One-click Update (Update mit einem Klick)</u>: Damit können Sie die Diagnosesoftware online aktualisieren.
- <u>Diagnose Feedback</u>: Mit diesem Element können Sie uns Ihre Diagnoseprobleme zur Analyse und Fehlerbehebung zusenden.
- 2. Wi-Fi-Verbindungen und Ethernet-Verbindungen werden unterstützt.
- 3. Webbrowser: Benutzer können online recherchieren und jede Website besuchen.

1.3 Technische Spezifikationen

X-431 Euro Mini Gerät:

Betriebssystem	Android 7.0	
Prozessor	Quad-core 1,5 GHz prozessor	
Batterie	6000mAh Lithium-Polymer-Batterie	wiederaufladbare
Arbeitsspeicher	1 GB	
Speicherplatz	16 GB	
Bildschirm	7 Zoll kapazitiver Touchscreen	
Anschlussmöglichkeiten	Wi-Fi (802.11a/b/g/h)	
Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C	
Lagertemperatur	-20°C ~ 70°C	

2 Informationen über den X-431 Euro Mini

2.1 X-431 Euro Mini



Abb. 2-1 X-431 Euro Mini:

4		Im inaktiven Modus, drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang um das Tablet einzuschalten.
1 POWER laste	POWER laste	Im aktiven Modus:
		 Drücken Sie diese Taste, um das LCD zu

		aliti i anna suana dan LOD ava annah altat iat
		 Aktivieren, wenn das LCD ausgeschaltet ist. Drücken Sie diese Taste, um das LCD zu deaktivieren, wenn das LCD angeschalten
		ist.
		 Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang um das Tablet auszuschalten.
		 Drücken Sie diese Taste 8 Sekunden lang um das Tablet erzwungen auszuschalten.
2	Diagnose Kabel Anschluss	
3	$\hat{\mathbf{w}}$	• Home
		 Bewegen Sie den Mauszeiger f ür die Auswahl hoch und runter.
4		 Bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts f ür die Auswahl; Oder drehen Sie die Seite hoch und runter, wenn mehr als eine Seite angezeigt wird.
5	ок	 Bestätigt eine Auswahl (oder Aktion) aus der Menüliste.
6	ſ↓	• Zurück
7	Lautsprecher	
8	Foldable Stand	 Klappen Sie es in einen beliebigen Winkel und arbeiten Sie bequem an Ihrem Schreibtisch oder hängen Sie es an das Lenkrad.
9	LCD Screen	
10	Charging LED	 ROT bedeutet Aufladen, GRÜN bedeutet Voll aufgeladen.
11	DC-IN Port	 Zum Anschließen an eine Steckdose zum Laden.

2.2 Lieferumfang

Übliches Zubehör für jeden X-431 Euro Mini ist das gleiche, aber für verschiedene Einsatzgebiete kann das Zubehör von X-431 Euro Mini unter Umständen variieren. Bitte wenden Sie sich an die örtliche Vertretung oder schauen Sie sich die mit X-431 Euro Mini mitgelieferte Paketliste an.

Nummer	Produkt	Beschreibung	
1	X-431 Euro Mini Handset	Zeigt das Testergebnis an.	1
2	OBD II kabel	Zum Verbindung des X-431 Euro Mini an ein OBD II-Fahrzeug	1
3	Kennwortumschlag	Ein Umschlag mit Produktseriennummer und Aktivierungscode für die Produktregistrierung	1
4	Netzteil	Zum Laden des X-431 Euro Mini Tablets über eine Steckdose.	1
9	Nicht-16-Pin-Adapter-Kabelsatz	Mercedes-38 BMW-20	1 1

3 Vorbereitungen

3.1 Aufladen des X-431 Euro Mini

Es stehen zwei Lademethoden zur Verfügung:

Via Netzteil:

- 1. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels in das Netzteil.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem X-431 Euro Mini Tablet.
- 3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Wenn dieses Symbol ¹/₂ auf dem Bildschirm angezeigt wird, zeigt dies an, dass der Akku geladen wird. Wenn sich das Symbol zu diesem ¹/₂ ändert, ist der Akku vollständig aufgeladen.

3.2 Benutzung der Batterie

- Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird oder der Akku vollständig entladen ist, kann sich das Gerät während des Ladens normalerweise nicht einschalten. Laden Sie es bitte für 5 Minuten auf und schalten Sie es erneut ein.
- Bitte benutzen Sie das mitgelieferte Netzteil, um Ihr Gerät aufzuladen. Es kann keine Verantwortung für Schäden oder Verluste übernommen werden, die durch die Verwendung von anderen als das mitgelieferte Netzadapter verursacht werden.
- Bei schwacher Batterie des X-431 Euro Mini, ertönt ein Piepton. Bei einer kritisch entleerten Batterie, wird der X-431 Euro Mini automatisch ausgeschaltet.

3.3 Power on/off (Ein-/Ausschalten)

3.3.1 Power on

Drücken Sie [POWER], um das Gerät einzuschalten.

*Hinweis: Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden oder das Gerät längere Zeit inaktiv bleibt, kann es sein, dass sich das Gerät nicht einschaltet.

LAUNCH

Laden Sie das Gerät mindestens 5 Minuten lang auf und versuchen Sie, es wieder einzuschalten.

3.3.2 Power off

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf [POWER], um ein Optionsmenü auf dem Bildschirm aufzurufen. Drücken Sie auf "Power off", um das Gerät auszuschalten.

Um ein erzwungenes Herunterfahren durchzuführen, drücken Sie [POWER] mindestens 8 Sekunden lang, bis der Bildschirm dunkel wird.

3.4 Bildschirmlayout

Am unteren Bildschirmrand stehen drei Schaltflächen zur Verfügung.

- Zurück: Tippen Sie auf Ď, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Home: Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm des Android zu navigieren.
- Küzlich gestarte Anwendungen: Tippen Sie auf , um die kürzlich gestarteten Anwendungen anzuzeigen.
- Screenshot: Tippen Sie auf **[1]**, um einen Schnappschuss des aktuellen Bildschirmsinhaltes aufzunehmen.

3.5 Helligkeit einstellen

Tipp: Das Reduzieren der Bildschirmhelligkeit reduziert den Energieverbrauch von X-431 Euro Mini.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen ("Settings") > Anzeige ("Display") > Helligkeitsstufe ("Brightness level").
- 2. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit anzupassen.

3.6 Standby-Zeit einstellen

Wenn innerhalb der definierten Standby-Zeit keine Aktivitäten ausgeführt werden, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und das System wechselt in den Ruhemodus, um Energie zu sparen.

 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen ("Settings") > Anzeige ("Display") > Ruhemodus ("Sleep"). 2. Wählen Sie die gewünschte Standby-Zeit.

3.7 Netzwerkeinstellungen

Hinweis: Wenn WLAN auf ON eingestellt ist, verbraucht der X-431 Euro Mini mehr Strom. Wenn das WLAN nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus, um den Akku zu schonen

X-431 Euro Mini verfügt über ein integriertes WLAN, mit dem Sie online gehen können. Wenn Sie online sind, können Sie Ihren X-431 Euro Mini registrieren, die Diagnose-Software aktualisieren, im Internet surfen, Apps installieren und E-Mails senden.

3.7.1 Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk aufbauen

- 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen ("Settings") > WLAN.
- 2. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter auf An ("ON"), und das X-431 PRO sucht nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Wi-Fi-Zugangspunkt/Netzwerk aus.
 - Wenn das von Ihnen gewählte Netzwerk unverschlüsselt ist, können Sie direkt eine Verbindung herstellen.
 - Wenn das ausgewählte Netzwerk verschlüsselt ist, muss ein Netzwerkkennwort eingegeben werden.

Hinweis: Tippen Sie auf der WLAN-Einstellungsseite auf und wählen Sie "Netzwerk hinzufügen" ("Add network"), um ein neues Netzwerk hinzuzufügen.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, tippen Sie in der Liste auf das Wi-Fi-Netzwerk, um den Namen, die Verbindungsgeschwindigkeit, den Verschlüsselungsstandard, die IP-Adresse usw. anzuzeigen.

Wenn sich dieses Tool in Reichweite befindet, stellt es automatisch eine Verbindung zu zuvor verbundenen Netzwerken her.

3.7.2 Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk trennen

- 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen ("Settings") > WLAN.
- 2. Tippen Sie auf das Netzwerk mit dem Status "Verbunden" ("Connected"), anschließend tippen Sie auf "Trennen" ("Disconnect").

4 Erstbenutzung

4.1 Erste Schritte

Für neue Benutzer wird empfohlen den in Abb. 4-1 gezeigten Arbeitsplan zu folgen, um sich mit dem X-431 Euro Mini vertraut zu machen.





Hinweis *: Wenn die Funktion "VIN-Scan" oder "Intelligente Diagnose" ("Intelligent Diagnosis") ausgeführt wird, gilt dieser Schritt nicht.

4.2 Diagnose-Software registrieren und herunterladen

4.2.1 Benutzerregistrierung

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Anwendungssymbol, um es zu starten, und tippen Sie anschließend auf "Anmelden", um die Anmeldeoberfläche der Diagnosesoftware zu öffnen.

Login			
A Username		•	
Password		۰	E
	Login		
 Retrieve password	New Registrat	ion 📎	

Abb. 4-2

(Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, folgen Sie A.)

(Wenn Sie sich als Mitglied registriert haben, folgen Sie B, um sich direkt anzumelden.)

(Wenn Sie das Passwort vergessen haben, finden Sie weitere Informationen unter C, um ein neues Passwort festzulegen.)

A. <u>Wenn Sie ein neuer Benutzer sind</u>, tippen Sie auf "Neue Registrierung" ("New Registration") um die Registrieoberfläche aufzurufen. Siehe Abb. 4-3.

	Register
	2 2
Create an A	ccount Activate Connector Finish Registration
•	Username
	Password
	Confirm Password
	Email
•	Select Country
*	САРТСНА
	Register

Abb. 4-3

Geben Sie in Abb. 4-3 die gewünschten Informationen in jedes Feld ein (Felder mit dem Zeichen "*" müssen ausgefüllt werden) Tippen Sie nach der Eingabe auf "Registrieren" ("Register"). Ein Bildschirm ähnlich dem folgenden wird angezeigt:

		Register	
8		2	3
Create an A	ccount	Activate Connector	Finish Registration
	Serial Nur	mber	
	Activation	I Code	
		Where is my activati	on code?
		Activate	
			>> Skip

Abb. 4-4

Geben Sie in Abb. 4-4 die Seriennummer und den Aktivierungscode ein, die Sie im Kennwortumschlag finden können.



Abb. 4-5

Hinweis: Um den Vorgang zu beenden und später das Produkt zu aktivieren, tippen Sie auf "Überspringen" ("Skip"). In diesem Fall können Sie Ihren Connector aktivieren, indem Sie im "Personal Center" auf "Connector aktivieren" ("Activate Connector") tippen. Einzelheiten dazu finden Sie in Kapitel 9.4.

Tippen Sie auf "Aktivieren", um Ihre Registrierung abzuschließen. Siehe Abb. 4-6.



Abb. 4-6

Um die Diagnosesoftware herunterzuladen, tippen Sie auf "Ja", um die Software-Download-Seite aufzurufen.

Tippen Sie auf "Nein", um es später herunterzuladen.

Tippen Sie auf der Downloadseite auf "Aktualisieren" ("Update"), um den Download zu starten. Um den Download anzuhalten, tippen Sie auf "Pause". Tippen Sie auf "Weiter" ("Continue"), um den Vorgang fortzusetzen. Sobald der Download abgeschlossen ist, installiert das System das Softwarepaket automatisch.

Hinweis: Stellen Sie beim Herunterladen sicher, dass das Tablet ein starkes WLAN-Signal hat. Es kann einige Minuten dauern, bis der Vorgang

abgeschlossen ist. Bitte haben Sie etwas Geduld.

B.<u>Wenn Sie sich als Mitglied registriert haben</u>, geben Sie Ihren Namen und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf die Schaltfläche "Anmelden" ("Login"), um das Hauptmenü direkt aufzurufen.

Hinweis: Das X-431 PRO verfügt über eine Auto-Save-Funktion. Sobald der Benutzername und das Kennwort korrekt eingegeben wurden, speichert das System es automatisch. Wenn Sie sich das nächste Mal beim System anmelden, werden Sie nicht aufgefordert, die Kontozugangsdaten manuell einzugeben.

C.<u>Wenn Sie das Passwort vergessen haben</u>, tippen Sie auf "Passwort abrufen" ("Retrieve Password") und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Passwort festzulegen.

4.2.2 Aufgabenmenü

Es umfasst hauptsächlich folgende Elemente:



Abb. 4-7

Name	Beschreibung
Diagnose	Manuelles Diagnostizieren eines Fahrzeugs.

Diagnostic History:	Sobald eine Fahrzeugdiagnose durchgeführt wird, speichert der X-431 Euro Mini alle Details/Ergebnisse der Diagnose. Diese Funktion bietet einen schnellen Zugriff auf die getesteten Fahrzeuge und der Benutzer kann den letzten Arbeitsvorgang fortsetzen, ohne dass dieser von vorne neu gestartet werden muss.
Software Upgrade	So aktualisieren Sie die Fahrzeugdiagnosesoftware und APK.
Diagnose Feedback	Um uns die letzten 20 Diagnoseprotokolle zur Problemanalyse zuzusenden.
Maintenance	Es stehen umfangreiche Wartungsdaten zur Verfügung, die Reparaturfachleuten dabei helfen, Fahrzeuge effizient, genau und rentabel zu diagnostizieren und zu reparieren.
Vehicle Coverage	Anzeigen aller Fahrzeugmodelle, die der X-431 abdeckt.
User Info	Um meinen Connector und meine Berichte zu verwalten, das Kennwort zu ändern, den WLAN-Drucker zu konfigurieren, die Systemeinstellungen zu konfigurieren und sich abzumelden usw.
More	Enthält Produkthandbuch und FAQ.

4.2.3 Layout des Fahrzeugmenüs

Nach dem Herunterladen der Diagnosesoftware können Sie unter "Lokale Diagnose" ("Local Diagnosis") prüfen, ob die gesamte Software vollständig heruntergeladen und installiert wurde.

Tippen Sie auf "Lokale Diagnose" ("Local Diagnosis"). Eine Benutzeroberfläche ähnlich der folgenden wird angezeigt:



Abb. 4-8

1 Alle ("All") Tab: Zeigt alle Fahrzeugmarken im Fahrzeugmenü an.

2	Kürzlich	("Recently")	Tab:	Zeigt	alle	kürzlich	getesteten
	Fahrzeugr						

- 3 Tasten für die Fahrzeugregion: Tippen Sie auf verschiedene Tasten, um zu den entsprechenden Fahrzeugen zu wechseln.
- Suchleiste: Ermöglicht die Verwendung der virtuellen Tastatur zum
 schnellen Auffinden des Fahrzeugmodells. Geben Sie das gewünschte Fahrzeugmodell ein, um die Suche zu starten.
- 5 Home-Taste: Kehrt zum Job-Menü zurück.

4.2.4 Diagnose toolbar

Die Diagnose-Symbolleiste enthält eine Reihe von Schaltflächen, mit denen Sie die angezeigten Daten ausdrucken oder andere Steuerelemente erstellen können. Die Symbolleiste wird durchgängig während der gesamten Diagnosesitzung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Die folgende Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der Funktionen der Schaltflächen der Diagnose-Symbolleiste:



Abb. 4-9

Name	Schaltflä che	Beschreibung
Home	ĥ	Zurück zum Auftragsmenü.
Drucken ("Print")		Tippen Sie darauf, um den gegenwärtigen Bildschirmsinhalt auszudrucken. Um einen Druckvorgang durchzuführen, müssen Sie

		einen zusätzlichen Wi-Fi-Drucker erwerben, der separat von LAUNCH vertrieben wird. Die Einrichtung des drahtlosen Druckers wird in Einzelschritten im Kapitel 9.8.3 beschrieben.
Verlassen ("Exit")	ŀ	Um die Diagnose-Anwendung zu verlassen.

4.3 Anschlüsse

4.3.1 Vorbereitungen

Normale Testbedingungen

- Schalten Sie die Fahrzeugstromversorgung ein.
- Der Gashebel sollte nicht betätigt werden.

4.3.2 DLC-Position

Der DLC (Data Link Connector) ist in der Regel ein standardmäßiger 16-Pin-Anschluss, über den Diagnosewerkzeuge mit den fahrzeuginternen Steuerungsmodulen verbunden sind. Der DLC befindet sich in der Regel 30 Zentimeter von der Mitte des Armaturenbretts entfernt, bei den meisten Fahrzeugen unter oder um die Fahrerseite. Wenn sich DLC nicht unter dem Armaturenbrett befindet, sollte sich dort eine Beschriftung über die Position befinden. Bei einigen asiatischen und europäischen Fahrzeugen befindet sich der DLC hinter dem Aschenbecher. Der Aschenbecher muss entfernt werden, um an den Anschluss zu gelangen. Wenn der DLC nicht gefunden werden kann, schlagen Sie im Servicehandbuch des Fahrzeugs nach.



Abb. 4-10

4.3.3 Fahrzeuganschluss

Die Methode zum Anschließen des Diagnose-Steckverbinders an den DLC eines Fahrzeugs hängt von der Fahrzeugkonfiguration wie folgt ab:

- Ein mit einem OBD II-Managementsystem ausgestattetes Fahrzeug liefert über einen standardisierten DLC sowohl Datenübertragung als auch eine 12 V Stromversorgung.
- Ein Fahrzeug, das nicht mit einem OBD II-Managementsystem ausgestattet ist, ermöglicht die Datenübertragung über eine DLC-Verbindung und liefert in einigen Fällen eine 12 V Stromversorgung über die Zigarettenanzünderbuchse oder über eine andere Verbindung zur Fahrzeugbatterie.

Folgen Sie den folgenden Schritten, um ein OBD II-Fahrzeug anzuschließen:

- 1. DLC-Buchse des Fahrzeugs suchen.
- Stecken Sie den VCI-Stecker in die DLC-Buchse des Fahrzeugs. (Es wird empfohlen, das OBD II-Verlängerungskabel zu verwenden, um den VCI-Stecker und die DLC-Buchse zu verbinden.)
- 3. Wählen Sie eine der beiden Möglichkeiten, um Energie zu erhalten:
 - A. Netzteil: Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Netzteils mit dem DC IN-Anschluss des X-431 PRO-Tablets und das andere Ende mit einer Netzsteckdose.
 - B. Interner Akku

Gehen Sie für <u>Nicht-OBDII-Fahrzeuge</u> wie folgt vor:

- 1. DLC-Buchse des Fahrzeugs suchen.
- 2. Wählen Sie den entsprechenden Nicht-16-Pin-Anschluss.
- Stecken Sie das Nicht-16-polige Ende des Steckverbinders in die DLC-Buchse, verbinden Sie das andere Ende mit dem OBD I-Adapter und ziehen Sie die Schrauben fest.
- 4. Schließen Sie das andere Ende des Adapters an den mitgelieferten VCI-Anschluss an.
- 5. Um den OBD I-Adapter mit Strom zu versorgen:

<u>A. Zigarettenanzünderkabel (optional)</u>: Verbinden Sie ein Ende des Zigarettenanzünderkabels mit der Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs und das andere Ende mit der Netzbuchse des OBD I-Adapters.



Abb. 4-11

<u>B. Batterieklemmenkabel (optional)</u>: Verbinden Sie ein Ende des Batterieklemmenkabels mit der Fahrzeugbatterie und das andere Ende mit der Netzbuchse des OBD I-Adapters.



Abb. 4-12

5 Diagnose

5.1 Diagnose

Tippen Sie auf "Lokale Diagnose", um die Fahrzeugauswahlseite aufzurufen. Tippen Sie auf ein entsprechendes Diagnosesoftware-Logo und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf die Diagnosesoftware zuzugreifen.

Nutzen Sie die Demo als Beispiel, um zu demonstrieren, wie ein Fahrzeug diagnostiziert wird.

 <u>Wählen Sie die Version der Diagnosesoftware</u>: Tippen Sie auf "DEMO", um zu Schritt 2 zu gelangen. (Hinweis: Wenn auf diesem Mobilteil mehrere Versionen verfügbar sind, wird diese auf dem Bildschirm angezeigt.)

Vehicle Version Information					₽.			
Software ID	N	/ersion #						
DEMO	٨	/15.03						
Demo & Self-test V15.03 This software is used to demonstrate how to diagnose with X431 product family and perform I0 test.								
	+ Coverso	nau W	ation in					

Abb. 5-1

Bildschirmschaltflächen:

Testbare Modelle ("Vehicle Coverage"): Tippen Sie hier, um die Fahrzeugmodelle anzuzeigen, die von der aktuellen Diagnosesoftware unterstützt werden.

Aktualisierungsanweisung ("What's new"): Tippen Sie hier, um die behobenen Fehler und Verbesserungen anzuzeigen.

Softwareanweisung ("Instruction"): Tippen Sie hier, um die Software-Funktionsliste anzuzeigen.

<u>Hinweis ("Note")</u>: Tippen Sie hier, um einige Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung der aktuellen Diagnosesoftware zu lesen.

Bestätigen ("OK"): Tippen Sie darauf, um zum nächsten Schritt zu springen.

2). <u>Testobjekt auswählen:</u> Wählen Sie das gewünschte Testobjekt aus, um fortzufahren.

Abb. 5-2

5.1.1 Zustandsbericht/Health Report (Schnelltest)

Diese Funktion variiert von Fahrzeug zu Fahrzeug. Sie können schnell auf alle elektronischen Steuergeräte des Fahrzeugs zugreifen und einen detaillierten Bericht über den Fahrzeugzustand erstellen.

Tippen Sie auf Zustandsbericht ("Health Report"), das System beginnt mit dem Scannen der Steuergeräte.

Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird eine Benutzeroberfläche ähnlich der folgenden angezeigt:

Diagnostic Trouble Code	1		P
DEMO V15.03 - Health Report			
ECM(Engine Control Module)	4	\sim	Enter
P0303 Misfiring of Cylinder 3(P0303)			Q
P2097 Throttle Valve Block(Ice up)			Q
P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected			0
P0174 System A/F Ratio too Lean (Bank 2)			Q
TCM(Transmission Control Module)	3		Enter
P2500 The Transmission Has an Impermissible Transmission Ratio.			0
Demo VIN 1E4GEAK12FT0000TX	Report	Help	Clear DTC

Abb. 5-3

In Abb. 5-3 wird das getestete System angezeigt. Eine rote Schrift deutet auf einen Fehlercode hin, während eine schwarzer Schrift eine normale Funktionstüchtigkeit des jeweiligen Systems indiziert.

Bildschirmschaltflächen:

<u>Suchen ("Search")</u>: Markieren Sie ein bestimmtes DTC-Element und tippen Sie darauf, um den Browser zu starten und nach detaillierteren Informationen zu dem ausgewählten DTC online zu suchen.

Fehlercode löschen ("Clear DTC"): Tippen Sie hier, um die vorhandenen Fehlercodes zu löschen.

<u>Diagnosebericht ("Report")</u>: Tippen Sie hier, um den Diagnosebericht detailliert anzuzeigen. Speichern der aktuellen Daten im Textformat

Report	Information	
Report Type		
Pre-Repair		
Vehicle Information		
Demo	F-350	
2012	35565 km	0
1FT8W3DT9CEB00000		
Report Info		
Demo_1FT8W3DT9CEB00	000_DTC_201907050	90007 🕲
Notes: SKIP	ок	

Abb. 5-4

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und tippen Sie auf "Bestätigen" ("OK"), um zu speichern.

Alternativ können Sie die Werkstatt-Informationen auch unter "Personal Center" -> "Einstellungen" ("Settings") -> "Informationen drucken" ("Print Settings") einstellen.

Nachdem Sie die Informationen konfiguriert haben, werden sie bei jedem Speichern des Diagnoseberichts automatisch generiert. Alle Fahrzeug- und Werkstattinformationen werden an den Diagnosebericht angehängt.

Um die Werkstattinformationen zu überspringen, tippen Sie auf "Überspringen" ("Skip"), um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Alle Berichte werden unter der Registerkarte "Diagnosebericht" ("Diagnostic Report") unter "Mein Bericht" ("My Report") im Menü "Personal Center" gespeichert. Detaillierte Informationen zur Fehlerbericht-Befehlen finden Sie in Kapitel 9.1. "Mein Bericht".

5.1.2 System Scan

Mit dieser Option können Sie schnell prüfen, welche Systeme im Fahrzeug installiert sind.

Tippen Sie in Abb. 5-2 auf "System Scan". Die Anwendung beginnt mit dem Scannen der Systeme. Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm das Ergebnis angezeigt.

Select Test Item	A 🖨 🕒				
CEMAD VTR.17 + Symmetrican					
System Name	Result				
ECM(Engine Control Module)	Equipped				
TCM(Transmission Control Module)	Equipped				
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped				
SRS(Supplemental Inflatable Restraint System)	Equipped				
BCM(Body Control Module)	Equipped				
IMM(Immobilizer)	Equipped				
BMS(Battery Manager System)	Equipped				
TPMS(Tire Pressure Monitoring System)	Equipped				
C & O (Oteracióne - A a uter Cristenee) Demo F350 2012 Ven (FT Med) 15 CE 800000	Paulienad.				

Abb. 5-5

Tippen Sie auf das gewünschte System, um zur Auswahlseite der verschiedenen Testfunktionen zu gelangen.

5.1.3 Systemauswahl ("System Selection")

Mit dieser Option können Sie das Testsystem und die Funktionen Schritt für Schritt manuell auswählen.

Tippen Sie in Abb. 5-2 auf "Systemauswahl" ("System Selection"). Die folgende Benutzeroberfläche wird angezeigt:

Show Menu	A 🖨 🕒
DEMO VTE 11 + Spatian Solution	
ECM(Engine Control Module)	TCM(Transmission Control Module)
ABS(Anti-lock Braking System)	SRS(Supplemental Inflatable Restraint System)
BCM(Body Control Module)	IMM(Immobilizer)
BMS(Battery Manager System)	TPMS(Tire Pressure Monitoring System)
SAS(Steering Angle System)	
Damo F-365 2012 VM FFTW/3070CE80000	



Tippen Sie auf das gewünschte System (zum Beispiel "ECM"), um zur Testfunktionsseite zu springen.

Show Menu	📩 🌧 🕒
DEMO V18.11 + System Selection + EDM(Engine Control	(Module)
Version Information	Read Fault Code
Clear Fault Code	Read Data Stream
Actuation Test	Special Function
Program	
Demo F-850 2012 VIN 1FT/W/30T9CE800000	

Abb. 5-7

Hinweis: Unterschiedliche Fahrzeuge haben unterschiedliche Diagnosemenüs.

A. Versionsinformation

Mit dieser Funktion werden die Versionsinformationen des Systemmodus, der Fahrzeug-VIN, der Software und des Steuergeräts ausgelesen.

B. Fehlercode lesen

Diese Funktion zeigt detaillierte Informationen der DTC-Datensätze an, die vom

Steuerungssystem des Fahrzeugs abgerufen werden.

*Hinweise:

- Diagnose-Fehlercodes oder Fehlercodes können verwendet werden, um zu ermitteln, welche Motorsysteme oder Komponenten eine Fehlfunktion aufweisen. Ersetzen Sie niemals Komponenten basierend auf der DTC-Fehlerdefinition. Das Abrufen und Verwenden von DTCs zur Fehlerbehebung des Fahrzeugbetriebs ist nur ein Bestandteil der allgemeinen Diagnosestrategie. Befolgen der Testverfahren (im Servicehandbuch des Fahrzeugs), den Anweisungen und den Flussdiagramme, um die Ursache des Problems zu lokalisieren.
- Das Abrufen und Verwenden von DTCs zur Fehlerbehebung des Fahrzeugbetriebs ist nur ein Bestandteil der allgemeinen Diagnosestrategie. Ersetzen Sie niemals Komponenten basierend auf der DTC-Fehlerdefinition. Jeder DTC verfügt über eine Reihe von Testverfahren, Anweisungen und Flussdiagrammen, die befolgt werden müssen, um die Ursache des Problems zu lokalisieren. Diese Informationen finden Sie im Service-Handbuch des Fahrzeugs.

Tippen Sie in Abb. 5-7 auf "DTC lesen" ("Read DTC"), anschließend wird auf dem Bildschirm das Diagnoseergebnis angezeigt.

Diagnostic Trouble Cod	8		^	• F
P0401	en + ECM(Figure Common/Module) EGR Valve A Flow Insufficient Detected	Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)		
FreezerStarre	Help Code Search	FiniszeFinme	Help	Code Search
Damo F-855 2012 VIN 1FT/WSDT9CEB00800				Report

Abb. 5-8

Bildschirmschaltflächen:

<u>Standbild ("Freeze Frame"):</u> Wenn ein emissionsbezogener Fehler auftritt, werden bestimmte Fahrzeugzustände vom Bordcomputer aufgezeichnet.. Diese

Informationen werden als Standbilddaten bezeichnet. Die Standbilddaten enthalten eine Momentaufnahme der kritischen Parameterwerte zum Zeitpunkt der DTC-Einstellung.

Hilfe ("Hilfe"): Tippen Sie darauf, um die Hilfeinformationen anzuzeigen.

Zugehörige Suche ("Related Search"): Tippen Sie darauf, um nach weiteren Informationen zum aktuellen Fehlercode online zu suchen.

Bericht ("Report"): Zum Speichern der aktuellen Daten im Textformat. Alle Berichte werden unter der Registerkarte "Diagnosebericht" ("Diagnostic Report") unter "Mein Bericht" ("My Report") im Menü "Personal Center" gespeichert. Detaillierte Informationen zur Fehlerbericht-Befehlen finden Sie in Kapitel 9.1. "Mein Bericht".

C. Fehlerspeicher löschen

Nachdem Sie die abgerufenen Codes aus dem Fahrzeug gelesen und bestimmte Reparaturen durchgeführt haben, können Sie diese Funktion verwenden, um die Fehlercodes aus dem Fahrzeug zu löschen. Vergewissern Sie sich vor dem Ausführen dieser Funktion, dass der Zündschlüssel des Fahrzeugs auf An ("ON") steht, wenn der Motor ausgeschaltet ist.

Durch das Löschen von DTCs werden die Probleme, die zum Ausgeben des Codes geführt haben, nicht behoben. Wenn keine korrekten Reparaturen durchgeführt werden, um das Problem zu beheben, durch das der oder die Fehlercodes ausgelöst wurden, erscheinen die Fehlercodes erneut und die Kontrollleuchte leuchtet auf.

Tippen Sie in Abb. 5-7 auf "Fehlerspeicher löschen". Auf dem Bildschirm wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt.



Fig. 5-9

Tippen Sie auf "Ja", das System löscht automatisch den aktuell vorhandenen Fehlercode.

Hinweis: Der Fehlercode verschwindet erst, wenn der Fehler vollständig behoben wurde.

D. Datenstrom lesen

Mit dieser Option können Sie Echtzeit-Live-Daten anzeigen und aufnehmen. Diese Daten, einschließlich des aktuellen Betriebsstatus für Parameter und/oder Sensorinformationen, können einen Einblick in die Gesamtfahrzeugleistung geben. Diese Funktion kann genutzt werden um Fahrzeugreparaturen anzuleiten.

*Hinweis: Wenn Sie das Fahrzeug fahren müssen, um eine Fehlersuche durchzuführen, lassen Sie sich immer VON EINER ZWEITEN PERSON HELFEN. Wenn Sie versuchen, gleichzeitig zu fahren und das Diagnosegerät bedienen, ist dies gefährlich und kann zu einem schweren Verkehrsunfall führen.

Tippen Sie in Abb. 5-7 auf "Datenstrom lesen" ("Read Data Stream"). Das System zeigt anschließend die Datenstromelemente an.



Abb. 5-10

Bildschirmschaltflächen:

<u>Seite auswählen ("Select Page")</u>: Tippen Sie darauf, um alle Elemente der aktuellen Seite auszuwählen. Um ein bestimmtes Datenstromelement auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Elementnamen.

Auswahl aufheben ("Unselect"): Tippen Sie darauf, um die Auswahl aller Datenstromelemente aufzuheben.

Bestätigen ("OK"): Tippen Sie darauf, um zu bestätigen und zum nächsten

Schritt zu springen.

Tippen Sie nach Auswahl der gewünschten Elemente auf "Bestätigen", um die Seite zum Lesen des Datenstroms zu öffnen.

Data Stream					A	•	B
DEMO VIE 17 + System Selection + E Name	EDM(Engine Control Modu	Value	S	tandard Range	Unit	English	Aetric
Absolute Throttle Positi	ion B	14.9		0-100		%	
Accelerator Pedal Posit	ion D	24.31		0-100		96	1
Accelerator Pedal Posit	ion E	22.35		0 - 100		%	4
Accelerator Pedal Posit	ion Sensor 1	1.28		0-5		v	2
Accelerator Pedal Posit	ion Sensor 2	0.65		0-5		v	1
Ambient Air Temperatu	re	21		-40 - 215	de	gree C	2
		(1 / 2)					
Darno F-853 2012 VIN 1FT#W30T9CE800000	we Sample	Save Sample	Graph	Report	Recor	1	Help

Abb. 5-11

Hinweise:

- Wenn der Wert des Datenstromelements außerhalb des Bereichs des Standardwerts (Referenzwerts) liegt, wird die gesamte Zeile roter Schrift angezeigt. Wenn es dem Referenzwert entspricht, wird die Zeile in blauer Schrift angezeigt (normaler Modus).
- Die Anzeige 1/X am unteren Rand des Bildschirms steht f
 ür die aktuelle Seitennummer. Bewegen Sie den Bildschirm von rechts/links, um zur n
 ächsten/vorherigen Seite zu gelangen.

Es gibt 3 Arten von Anzeigemodi für die Datenanzeige, mit denen Sie verschiedene Arten von Parametern auf die am besten geeignete Weise anzeigen können.

- ✓ <u>Werte ("Value")</u> Dies ist der Standardmodus, in dem die Parameter in Texten und in Listenform angezeigt werden.
- ✓ <u>Graph</u> Zeigt die Parameter in Wellenformdiagrammen an.
- Kombinieren ("Combine") Diese Option wird meistens beim Zusammenfügen von Grafiken für den Datenvergleich verwendet. In diesem Fall werden verschiedene Datenelemente in unterschiedlichen Farben markiert.

Bildschirmschaltflächen:

Kombinieren ("Combine"): Diese Option wird meistens beim Zusammenfügen von Grafiken für den Datenvergleich verwendet. In diesem Fall werden verschiedene Datenelemente in unterschiedlichen Farben markiert.

Tippen Sie darauf, um die gewünschten Elemente auszuwählen (maximal 4 Elemente können ausgewählt werden). Tippen Sie anschließend auf "Bestätigen", um die ausgewählten Elemente in der Grafik anzuzeigen.

<u>Bericht ("Report")</u>: Zum Speichern der aktuellen Daten im Textformat. Alle Berichte werden unter der Registerkarte "Diagnosebericht" ("Diagnostic Report") unter "Mein Bericht" ("My Report") im Menü "Personal Center" gespeichert.

<u>Aufnahme ("Record")</u>: Tippen Sie hier, um die Aufzeichnung der Diagnosedaten für die spätere Wiedergabe und Analyse zu starten. Die gespeicherte Datei folgt der folgenden Benennungskonvention: Sie beginnt mit dem Fahrzeugtyp, der Startzeit des Datensatzes und endet mit .x431 (Um Dateien zu unterscheiden, konfigurieren Sie bitte die genaue Systemzeit). Die Datei wird unter der Registerkarte "Diagnosebericht" ("Diagnostic Report") unter "Mein Bericht" ("My Report") im Menü "Personal Center" gespeichert.

Hilfe ("Hilfe"): Tippen Sie darauf, um die Hilfeinformationen anzuzeigen.

Grafisch darstellen ("Graph"): Tippen Sie nach der Auswahl darauf, um die Wellenverlauf grafisch darzustellen.

*Hinweis: Die Echtzeit-Fahrzeugbetriebsdaten (Werte/Status), die der Bordcomputer dem Gerät für jeden Sensor, Betätiger, Schalter usw. zur Verfügung stellt, werden als Parameteridentifizierungsdaten ("Parameter Identification Data") (PID) bezeichnet.

5.2 Wie kann ich den Diagnoseverlauf anzeigen?

Sobald eine Fahrzeugdiagnose durchgeführt wird, speichert der X-431 PRO alle Details/Ergebnisse der Diagnose. Diese Funktion bietet einen schnellen Zugriff auf die getesteten Fahrzeuge und der Benutzer kann den letzten Arbeitsvorgang fortsetzen, ohne dass dieser von vorne neu gestartet werden muss.

Tippen Sie im Auftragsmenü auf "Diagnoseverlauf" ("Diagnostic History"). Alle Diagnosedatensätze werden nach Datum sortiert auf dem Bildschirm angezeigt.

- Tippen Sie auf das entsprechende Fahrzeugmodel, um die Details des aktuellen Diagnoseberichts anzuzeigen.
- Um einen bestimmten Diagnoseverlauf zu löschen, wählen Sie ihn aus und tippen Sie auf "Löschen" ("Delete"). Um alle Diagnoseverlaufe zu

löschen, tippen Sie auf "Alle auswählen" und anschließend auf "Löschen".

• Tippen Sie auf "Schnellzugriff", um direkt zur Funktionsauswahlseite der letzten Diagnose zu navigieren. Wählen Sie die gewünschte Option aus, um fortzufahren.

5.3 Wie kann ich Diagnoseprotokolle senden?

Mit diesem Element können Sie uns Ihre Diagnoseprobleme zur Analyse und Fehlerbehebung mitteilen.

Tippen Sie auf "Feedback". Eine Popup-Meldung wird angezeigt:

Tippen Sie auf "BESTÄTIGEN" ("CONFIRM"), um die Seite für die Fahrzeugdiagnoseaufzeichnung auszuwählen.

A). Tippen Sie auf das gewünschte Fahrzeug, um die Auswahlseite für die Diagnoseprotokolle aufzurufen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tippen Sie auf "Senden".

Wählen Sie den Fehlertyp aus und geben Sie die detaillierte Fehlerbeschreibung in das leere Textfeld sowie die Telefon- oder E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie nach der Eingabe auf "Ergebnis senden" ("Submit Result"), um es an uns zu senden.

B). Tippen Sie auf "Verlauf" ("History"). Die mit einer anderen Farbe gekennzeichneten Diagnoseprotokolle zeigen den Prozessstatus der Diagnose-Rückmeldung an. Grün/Rot /Blau bedeutet, dass die Diagnosemeldung pausiert/wartend/in Bearbeitung ist.

6 Sonderfunktion (Reset)

Neben einer erstaunlichen und leistungsstarken Diagnosefunktion bietet der X-431 PRO auch verschiedene Servicefunktionen. Die am häufigsten ausgeführten Servicefunktionen enthalten:

- Ölrückstellservice
- Elektronische Feststellbremse zurücksetzen
- Lenkwinkelkalibrierung
- ABS-Bremsentlüftung
- System zur Reifendrucküberwachung ("TPMS-Tire Pressure Monitor System") zurücksetzen
- Getriebe Lernvorgang
- IMMO-Service
- Einspritzventil-Codierung
- · Batterie-Wartung
- Regeneration von Dieselpartikelfilter (DPF)
- Elektronische Drosselklappenstellung zurücksetzen

Es gibt zwei Methoden zum Zurücksetzen der Servicelampe: Manuelle Rücksetzung oder Automatische Rücksetzung. Die Funktion automatisches Zurücksetzten ("Auto reset") sendet vom Handgerät Befehle and die ECU des Fahrzeugs um den Reset durchzuführen. Bei der Verwendung des manuellen Zurücksetzens, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die geeigneten Optionen auszuwählen, korrekte Daten oder Werte einzugeben und die notwendigen Aktionen auszuführen. Das System führt Sie durch die vollständige Lister der verschiedenen Serviceoperationen.



Abb. 6-1

6.1 Ölrückstellservice

Mit dieser Funktion können Sie ein Reset für das Motorölstandssystem durchführen, das abhängig von den Fahrbedingungen und dem Klima ein optimales Ölwechselintervall für das jeweilige Fahrzeug berechnet.

Diese Funktion kann in den folgenden Fällen ausgeführt werden:

- Wenn die Servicelampe leuchtet, müssen Sie das Fahrzeug warten. Nach dem Service müssen Sie die Fahrleistung oder die Fahrzeit zurücksetzen, damit die Servicelampe erlischt und das System den neuen Servicezyklus aktiviert.
- 2. Nach dem Wechseln von Motoröl oder elektrischen Geräten, die die Öllebensdauer überwachen, müssen Sie die Servicelampe zurücksetzen.

6.2 Elektronische Feststellbremse zurücksetzen

- Wenn der Bremsbelag die Bremsbelagverschleißanzeige abschleift, sendet die Bremsbelagverschleißanzeige ein Warnsignal an den Bordcomputer mit dem Hinweis den Bremsbelag auszutauschen. Nachdem Sie den Bremsbelag ersetzt haben, müssen Sie den Bremsbelagverschleißanzeige zurücksetzen. Ansonsten ertönt ein Warnsignal der Bordelektronik des Autos.
- 2. Die Reset-Funktion muss in den folgenden Fällen ausgeführt werden:
 - a) Der Bremsbelag und der Bremsbelagverschleißsensor werden ersetzt.
 - b) Die Bremsbelaganzeige leuchtet.

c) Die Bremssensorleitung war kurzgeschlossen und der Fehler wurde behoben.

d) Der Servomotor wird ausgetauscht.

6.3 Lenkwinkelkalibrierung

Um den Lenkwinkel zurückzusetzen, suchen Sie zuerst die relative Nullpunktposition, damit das Fahrzeug geradeaus fahren kann. Anhand dieser Position kann die ECU den genauen Winkel für die Links- und Rechtslenkung berechnen.

Nach dem Ersetzen des Lenkwinkelsensors, dem Austauschen der lenkmechanischen Teile (z. B. Lenkgetriebe, Lenksäule, Spurstange, Achsschenkel), Vierradausrichtung oder Karosserie-Wiederherstellung müssen Sie den Lenkwinkel zurücksetzen.

6.4 ABS-Bremsentlüftung

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene bidirektionale Tests durchführen, um die Betriebsbedingungen des Antiblockiersystems (ABS) zu prüfen.

- 1. Wenn das ABS Luft enthält, muss die ABS-Entlüftungsfunktion ausgeführt werden, um das Bremssystem zu entlüften und die ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen.
- Wenn der ABS-Computer, die ABS-Pumpe, der Hauptbremszylinder, der Bremszylinder, die Bremsleitung oder die Bremsflüssigkeit ersetzt werden, muss die ABS-Entlüftungsfunktion ausgeführt werden, um das ABS zu entlüften.

6.5 System zur Reifendrucküberwachung ("TPMS - Tire Pressure Monitor System") zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die IDs der Reifensensoren von der ECU des Fahrzeugs schnell abrufen. Außerdem können Sie einen Austausch des TPMS und einen Sensortest durchführen.

- 1. Nach dem Einschalten des Reifendrucks MIL und der Wartung muss die Funktion zum Zurücksetzen des Reifendrucks ausgeführt werden, um den Reifendruck zurückzusetzen und den Reifendruck MIL abzuschalten.
- 2. Die Reifendruckrücksetzung muss nach den Wartungsarbeiten in den folgenden Fällen durchgeführt werden: Der Reifendruck ist zu niedrig, der Reifen ist undicht, das Reifendrucküberwachungsgerät wird ausgetauscht

oder eingebaut, der Reifen wird ausgetauscht, der Reifendrucksensor ist beschädigt und der Reifen wird mit Reifendrucküberwachungsfunktion für das Fahrzeug ersetzt.

6.7 Getriebe Lernvorgang

Der Kurbelwellenpositionssensor lernt die Toleranz der Kurbelwellenverzahnung und speichert diese im Computer, um Motoraussetzer genauer zu diagnostizieren können. Wenn bei einem mit Delphi-Motor ausgestatteten Fahrzeug kein Getriebezahnlernen ("tooth learning") durchgeführt wird, schaltet sich die MIL nach dem Starten des Motors ein. Das Diagnosegerät erkennt den Fehlercode DTC P1336 ("tooth not learned"). In diesem Fall müssen Sie das verwenden, den Zahnlernvorgang Diagnosegerät um für das Auto durchzuführen. Nach erfolgreichem Getriebe-Lernvorgang schaltet sich die MIL aus.

Nachdem die Motor-ECU, der Kurbelwellenstellungssensor oder das Kurbelwellen-Schwungrad ausgetauscht wurden oder der Fehlercode "tooth not learned" angezeigt wird, muss der Getriebe-Lernvorgang durchgeführt werden.

6.7 IMMO-Service

Eine Wegfahrsperre ist ein Diebstahlschutzmechanismus, der den Start des Fahrzeugmotors verhindert, es sei denn, der richtige Zündschlüssel oder eine andere Vorrichtung ist vorhanden. Die meisten neuen Fahrzeuge verfügen standardmäßig über eine Wegfahrsperre. Ein wichtiger Vorteil dieses Systems ist, dass der Fahrzeughalter diese nicht manuell aktivieren muss, da es automatisch arbeitet. Eine Wegfahrsperre gilt als weitaus effektiverer Diebstahlschutz als der alleinige Einsatz eines akustischen Alarms.

Als einen Diebstahlschutzvorrichtung, deaktiviert die Wegfahrsperre Systeme, die zum Starten des Fahrzeugmotors erforderlich sind (normalerweise die oder die Kraftstoffzufuhr). Dies wird durch die Zünduna Radiofrequenz-Identifikation zwischen einem Transponder im Zündschlüssel und einem Radiofrequenzleser in der Lenksäule erreicht. Wenn der Schlüssel in die Zündung eingesetzt wird, sendet der Transponder ein Signal mit einem eindeutigen Identifikationscode an den Leser, der ihn an einen Empfänger im Computersteuerungsmodul des Fahrzeugs weiterleitet. Wenn der Code korrekt ist, ermöglicht der Computer das Betreiben und Starten des Fahrzeugs durch das Aktivieren der Kraftstoffzufuhr und der Zündsysteme. Wenn der Code falsch ist oder der Transponder nicht vorhanden ist, deaktiviert der Computer das System und das Fahrzeug kann erst starten, wenn der richtige Schlüssel in die

Zündung gesteckt wird.

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug durch unautorisierten Schlüssel aktiviert werden kann, muss die Diebstahlsicherungsfunktion so ausgeführt werden, dass die Wegfahrsperre des Fahrzeugs Transponder korrekt identifiziert.

Wenn der Zündschlüssel, der Zündschalter, die Kombinationsinstrumententafel, die ECU, das BCM oder die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden, muss das System neu angepasst werden.

6.8 Einspritzventil-Codierung

Schreiben Sie den Einspritzventil-Programmcode oder schreiben Sie den ECU-Programmcode zur Steuerung der Einspritzventile des jeweiligen Zylinders, um die Zylindereinspritzmenge genauer zu steuern oder zu korrigieren.

Nach dem Austausch der ECU oder des Einspritzventile muss der Programmcode des Einspritzventils jedes Zylinders bestätigt oder neu codiert werden, damit der Zylinder die Einspritzventile besser identifizieren kann, um die Kraftstoffeinspritzung genau zu steuern.

6.9 Batterie-Wartung Systemreset

Mit dieser Funktion können Sie die Überwachungseinheit der Fahrzeugbatterie zurücksetzen. Dabei werden die ursprünglichen Fehlerinformationen der Batterie gelöscht und der Batterieabgleich ("Battery matching") durchgeführt.

Der Batterieabgleich muss in den folgenden Fällen ausgeführt werden:

- a) Hauptbatterie wird ausgetauscht. Der Batterieabgleich muss durchgeführt werden, um die ursprünglichen Batteriestandinformationen zu löschen und zu verhindern, dass dem zugehörige Steuermodul falsche Informationen übermittelt werden. Wenn das zugehörige Steuermodul falsche Informationen erkennt, werden einige elektrische Zusatzfunktionen ungültig, z. B. automatische Start- und Stopp-Funktion, Schiebedach ohne Eintastenauslöser, Fensterheber ohne automatische Funktion.
- b) Batterieüberwachungssensor. Ein Batterie-Abgleich wird durchgeführt, um das Steuermodul und den Motorsensor erneut abzustimmen, um den Batteriestromverbrauch genauer zu erkennen, wodurch eine Fehlermeldung auf der Instrumententafel vermieden werden kann.

6.10 Regeneration von Dieselpartikelfilter (DPF)

Die DPF-Regeneration wird verwendet, um PM (Particulate Matter) aus dem

DPF-Filter durch einen kontinuierlichen Verbrennungsoxidationsmodus zu entfernen (wie Hochtemperatur-Heizverbrennung, Kraftstoffadditiv oder Katalysator, der die PM-Zündverbrennung reduziert), um die Filterleistung zu stabilisieren.

Die DPF-Regeneration kann in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- a) Der Abgasgegendrucksensor wird ausgetauscht.
- b) Die PM-Falle wird entfernt oder ersetzt.
- c) Die Kraftstoffzusatzdüse wird entfernt oder ersetzt.
- d) Das katalytische Oxidationsmittel wird entfernt oder ersetzt.

e) Die DPF-Regenerations-MIL ist eingeschaltet und die Wartung wird ausgeführt.

f) Das DPF-Regenerierungssteuermodul wird ersetzt.

6.11 Elektronische Drosselklappenstellung zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die anfängliche Einstellungen für Drosselklappen vornehmen und stellt die auf der ECU gespeicherten "Lernwerte" in den Standardzustand zurück. Auf diese Weise können Sie die Regulierung der Drosselklappe (oder des Leerlaufmotors) genau steuern, um die Luftansaugmenge einzustellen.

7 Software-Update

Wenn Sie die Software nicht während der Produktregistrierung oder nachdem eine Popup-Meldung mit der Aufforderung zur Aktualisierung einiger neuer Software angezeigt wurde heruntergeladen haben, können Sie diese Option verwenden, um eine Software-Update durchzuführen.

Tippen Sie im Auftragsmenü auf "Software aktualisieren" ("Software Upgrade"), um das Update-Center aufzurufen.

Software Update					A
Upgradeable software(113)			Seria	l Number: 97	989000024 💌
Vehicle	Current Version	Update Versio	i.	Section of the	lize
D TPMS Femware upgrade Program		V11.72		11	L7 KB
🔯 Firmware upgrade Program		V11.70		12	3.5 KB
APP application program		V6.00.009		12	.3 MB
DisgBaseService App		V1.00.007		3	9 MB
DPU Link Manager Services		V1.00.024		96	8.0 KB
Streeccast. Application	V1.00.002	V1.00.003		21	.7 MB
🖾 Aston Martin		V10.40		1	3 MB
			Refresh	Unselect	Updata

Abb. 7-1

Standardmäßig ist die gesamte Diagnosesoftware ausgewählt. Um die Auswahl bestimmter Software aufzuheben, tippen Sie auf "Auswahl aufheben" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Fahrzeugmodell. Tippen Sie auf "Aktualisieren" ("Update"), um den Download zu starten. Es kann einige Minuten dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Um tippen Sie auf "Pause". Tippen Sie den Download anzuhalten, auf Vorgang "Weiter" ("Continue"), den fortzusetzen. Wenn ein um Netzwerkverbindungsfehler auftritt, tippen Sie auf "Wiederholen" ("Retry"), um es erneut zu versuchen.

Sobald der Download abgeschlossen ist, werden die Softwarepakete automatisch installiert.

8 Personal Center

Mit dieser Funktion können Benutzerinformationen und der VCI-Connector verwaltet werden.

8.1 Mein Bericht

Mit dieser Option können Sie die gespeicherten Berichte anzeigen, löschen oder freigeben.

Tippen Sie auf "**Mein Bericht" ("My Report")**. Es stehen Ihnen insgesamt 3 Optionen zur Verfügung.

Wenn das DTC-Ergebnis auf der <u>Seite "Read Trouble Code"</u> gespeichert ist, werden die Dateien auf der Registerkarte **Diagnosebericht ("Diagnostic Report")** aufgeführt.



Abb. 8-1

- Um einen bestimmten Bericht auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Bericht. Um alle Berichte auszuwählen, tippen Sie auf "Alle auswählen" ("Select All"). Um die Auswahl für alle Berichte aufzuheben, tippen Sie auf "Auswahl aufheben" ("Unselect").
- Um einen Bericht mit anderen zu teilen, wählen Sie den gewünschten Bericht aus und tippen Sie anschließend auf "Teilen" ("Share").
- Wählen Sie einen Bericht aus und tippen Sie auf "Löschen" ("Delete"), um

den jeweiligen Bericht zu löschen.

• Um den Dateinamen eines Berichts zu ändern, tippen Sie auf "Umbenennen" ("Rename").

Wenn der Benutzer die laufenden Parameter <u>während des Lesens des</u> <u>Datenstroms</u> aufzeichnet, wird dieser als .x431-Datei gespeichert und auf der Registerkarte **Diagnosedatensatz ("Diagnostic Record")** hinterlegt.



Abb. 8-2

Tippen Sie auf die gewünschte Schaltfläche:

Dat	a Stream List		
	A/C Pressure Sensor		
	A/C Pressure Switch		
	Accelerator Pedal Position		
	Accelerator Pedal Position Sensor 1		
	Accelerator Pedal Position Sensor 2		
	Barometric Pressure		
	Brake Light Switch		
	Brake ON/OFF		
	Desired Idle Speed rpm		
	Electronic Throttle Control Actual		
	Electronic Throttle Control Desired		
	Engine Coolant Temperature		
	Engine Revolutions Per Minute		
		Select All	Confirm

Abb. 8-3

Wählen Sie die gewünschten Datenstromelemente aus und tippen Sie auf "Bestätigen", um zur Wiedergabeseite zu wechseln:

Diagnostic Record			
Name	Value	Unit	
A/C Pressure Sensor	241325	Кра	*
A/C Pressure Switch	Closed (High)		
Accelerator Pedal Position	6863	%	X
Accelerator Pedal Position Sensor 1	4418	v	*
Accelerator Pedal Position Sensor 2	4418	v	*
Barometric Pressure	12066	Кра	2
Brake Light Switch	On		
Brake ON/OFF	On		
Desired Idle Speed rpm	3300	rpm	2
Electronic Throttle Control Actual	8750	Deg	2
Electronic Throttle Control	8750	Deg	2
Auto Rlayback(x1) emperature	135	degree C	0/33
😒 Combine	ť	Value	
		Frame PI	ayback

Abb. 8-4

Bildschirmschaltflächen:

Marcon Series die Parameter in Wellenformdiagrammen an.

<u>Werte ("Value")</u> - Dies ist der Standardmodus, in dem die Parameter in Texten und in Listenform angezeigt werden.

<u>Kombinieren ("Combine")</u> - Diese Option wird meistens beim Zusammenfügen von Grafiken für den Datenvergleich verwendet. In diesem Fall werden verschiedene Datenelemente in unterschiedlichen Farben markiert.

<u>Bildwiedergabe</u> - Spielt die aufgezeichneten Datenstromelemente Bild für Bild ab. Sobald der Bildwiedergabemodus aktiviert ist, wechselt diese Schaltfläche zu "Auto Playback".

Der **Ferndiagnosebericht ("Remote Diagnostic Report")** listet alle Datensätze auf, die während der Ferndiagnose erstellt wurden.

8.2 Meine Anschlüsse

Diese Option wird verwendet, um alle Ihre aktivierten VCI-Anschlüsse zu verwalten.

Wenn mehrere VCI-Anschlüsse für dieses Tool aktiviert sind, wird eine Liste der Anschlüsse auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen Anschluss auswählen, der zu einem anderen Konto gehört, müssen Sie sich abmelden und dann das richtige Konto eingeben, um fortzufahren.

8.3 Verbindungsverwaltung für Diagnoseconnector-Verbindungen

Diese Option wird bei dem X-431 PRO verwendet, um die Kopplung ("Pairing") via Bluetooth mit dem VCI-Connector zu deaktivieren.

Diagnostic connector connection management	f
Current connector:985190018060	
Matched	Deactivate matching
Keep the connector powered on to deactivate matching via Bluetooth.	

Abb. 8-5

*Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der VCI-Connector während des Vorgangs eingeschaltet bleibt.

8.4 Connector aktivieren

Mit diesem Element können Sie einen neuen VCI-Connector aktivieren.

Activate Connector			f
Serial Number			
Activation Code			
	Activate		
		Where is m	y activation code?



Geben Sie die Seriennummer und den Aktivierungscode ein und tippen Sie auf

"Aktivieren".

Um Informationen und Hilfe zum Abruf des Aktivierungscodes zu erhalten, tippen Sie auf den Link unten.

8.5 Firmware Fix

Verwenden Sie dieses Element, um die Diagnose-Firmware zu aktualisieren und Softwarefehler zu beheben. Trennen Sie während des "Firmware Fix" nicht die Stromversorgung und wechseln Sie nicht zu anderen Schnittstellen.

8.6 Profil

Verwenden Sie dieses Element, um persönliche Informationen anzuzeigen und zu konfigurieren.



Abb. 8-7

- Tippen Sie auf das Benutzerbild, um es zu ändern.
- Tippen Sie neben "Free Upgrade Period" auf >, um das Fälligkeitsdatum aller Diagnoseanwendungen zu pr
 üfen.

8.7 Passwort ändern

Mit diesem Element können Sie Ihr Login-Passwort ändern.

8.8 Einstellungen

Hier können Sie einige Anwendungseinstellungen vornehmen und Informationen zur Softwareversion usw. anzeigen.

8.8.1 Maßeinheiten

Es dient zur Einstellung der Maßeinheit. Das metrisches System und das englische System sind verfügbar.

8.8.2 Ausgabeinformation

Mit dieser Option können Sie Ihre Ausgabeinformationen definieren. Es umfasst hauptsächlich Werkstatt, Adresse, Telefon, Fax und Nummernschild.

•••
Shop Name
Address
Telephone
Email



Tippen Sie nach der Eingaben auf "Speichern" ("Save").

Nachdem Sie die Ausgabeinformationen gespeichert haben, werden diese bei jedem Speichern eines Diagnoseberichts automatisch in dem Feld "Informationen hinzufügen" ("Add Information") eingegeben.

8.8.3 Drucker starten

Diese Option dient zum Herstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen dem X-431 PRO und einen Wi-Fi-Drucker (separat erhältlich), um Druckaufträge auszuführen.

Folgen Sie den folgenden Schritten, um einen Drucker zu verbinden.

1. Tippen Sie auf "Drahtlose Druckerverbindung starten" ("Launch Wireless Printer Connection").



Abb. 8-9

A. <u>Wenn Sie den Drucker zum ersten Mal in Betrieb nehmen</u>, gehen Sie bitte wie folgt vor:

 Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, den Drucker zurückzusetzen: Halten Sie die Tasten [MODE] und [FEED] 8 Sekunden lang gedrückt. Der folgende Rücksetzbefehl wird ausgegeben:

```
at + default = 1
ok
at + default = 1
rebooting...
```

1. Tippen Sie auf "Reset", um den WLAN-Drucker zu konfigurieren.



Abb. 8-10

Schritt 1: Schließen Sie den Drucker an:

Tippen Sie auf "Scannen", um den Scanvorgang zu starten, und wählen Sie den gewünschten Drucker-Hotspot aus, der mit X-431PRINTER-XXXX (XXXX steht für 4 Zeichen) bezeichnet wird, und tippen Sie auf "Verbinden", um mit Schritt 2 fortzufahren.

Schritt 2: Verbinden Sie den Wi-Fi-Drucker mit dem LAN:

Tippen Sie auf "Scannen", um das gewünschte lokale Wi-Fi-Netzwerk aus der Liste auszuwählen, und geben Sie das Sicherheitspasswort ein (Wenn es sich um ein offenes Netzwerk handelt, ist kein Passwort erforderlich), und tippen Sie auf "Bestätigen".

4. Wenn das Wi-Fi-Netzwerk des Druckers angeschlossen und der Drucker gefunden wurde, tippen Sie auf "Testdruck" ("Test Print") um einen Testdruck durchzuführen.

Jetzt können Sie den Wi-Fi-Drucker zum Drucken verwenden!

Wenn der Drucker nicht gefunden wird, setzen Sie den Drucker auf die Werkseinstellungen zurück (weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2), und prüfen Sie, ob sich das aktuelle Gerät und der Drucker im selben LAN befinden.

B. Wenn Sie den WLAN-Drucker bereits zuvor konfiguriert haben:

2. Tippen Sie auf "Mit Drucker verbinden" ("Connect to Printer"):

a). Wenn das lokale Netzwerk unverändert bleibt, tippen Sie direkt auf "Testdruck" ("Test Print") um einen Testdruck durchzuführen

b). Wenn sich das lokale Netzwerk ändert, müssen Sie den Wi-Fi-Drucker zurücksetzen.

8.8.4 Über uns

Die Informationen zur Softwareversion und der Haftungsausschluss sind hier aufgeführt.

8.8.5 Anmelden / Abmelden des aktuellen Kontos

Um die aktuelle Benutzer-ID abzumelden, tippen Sie auf "Abmelden" ("Log out").

Um das System erneut anzumelden, tippen Sie auf "Anmelden" ("Login").

9 Anderes

9.1 E-Mail

Mit dieser Funktion können Sie E-Mails senden und empfangen.

9.1.1 E-Mail-Konto konfigurieren

Hinweis: Bevor Sie E-Mails senden oder empfangen, müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten. Darüber hinaus erfordert diese Funktion eine stabile Internetverbindung.

- 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf E-Mail.
- 2. Wählen Sie den gewünschten E-Mail-Kontotyp.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen Sie auf "Weiter".

Hinweis: Wenn Sie "Manuelles Setup" ("Manual setup") auswählen, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Dienstanbieter, um die detaillierten Kontoabrufeinstellungen zu erhalten

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren, bis Sie vom System die Meldung erhalten, dass die Kontoeinrichtung abgeschlossen ist.

9.1.2 Ein E-Mail-Konto hinzufügen

- 1. Tippen Sie auf Einstellungen ("Settings") -> Konten ("Accounts").
- 2. Tippen Sie auf "E-Mail-Konto hinzufügen" ("Add account").
- 3. Wählen Sie den gewünschten E-Mail-Kontotyp.

9.2 Browser

9.2.1 Browser öffnen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Browser**, um den Browser zu starten. Sie können die gewünschte Webseite auswählen oder die gewünschte Webadresse zum browsen eingeben.

00	9 6	45	6	7	8	9	0
LAUNC	1	× +					
← → Cr		http://www.cnlaune Repair Shops - Tech	ch.com/en/ sister - Censumers - Partners Eugent Search keywords Q	쇼	م ه	R - 20	:



1	Zurück zur vorherigen Seite.
2	Weiter zur zuletzt besuchten Seite.
3	Die aktuelle Seite aktualisieren.
4	Die aktuelle Seite schließen.
5	Einen neuen Tab einrichten.
6	Eine Webadresse eingeben.
7	Die aktuelle Seite als Lesezeichen hinzufügen.
8	Suchleiste öffnen.
9	Lesezeichenliste öffnen.
10	Weitere Optionen anzeigen.

9.2.2 Heruntergeladene Dateien

Dateien, Bilder und Anwendungen können von der Website im Browser heruntergeladen werden.

Zum Beispiel:

Tippen und halten sie auf ein Bild, dann wählen Sie "Bild speichern" ("Save image") aus dem Pop-up-Menü, um es herunterzuladen.

Um einen Link herunterzuladen, tippen Sie etwas länger auf den Link und wählen Sie "Link speichern" ("Save link").

Laden Sie zum Schutz Ihres X-431 PRO und Ihrer persönlichen Daten Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter. Tippen Sie zum Konfigurieren auf **Einstellungen ("Settings") -> Sicherheit ("Security")**, und schieben Sie dann den Schalter "Unbekannte Quellen" ("Unkown Sources") auf "Aus".

9.3 Cache löschen

Dadurch werden alle Brower-Einträge und -Konten gelöscht, so dass das X-431 PRO reibungslos und schnell bedient werden kann.

- 1. Tippen Sie auf Einstellungen ("Settings") -> Anwendungen ("Apps").
- 2. Tippen Sie auf und wählen Sie "Sortieren nach Größe" ("Sort by size"), um alle Anwendungen nach Dateigröße anzuordnen
- 3. Tippen Sie auf eine bestimmte Anwendung und anschließend auf "Cache löschen" ("Clear Cache"), um den Speicherplatz freizugeben, den diese Cache-Dateien belegen.

10 Fragen und Antworten

1. Wie verringert man den Stromverbrauch des Gerätes?

- Bitte schalten Sie den Bildschirm aus, während der X-431 Euro Mini inaktiv ist.
- > Stellen Sie eine kürzere Standby-Zeit ein.
- > Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms.
- > Wenn keine WLAN-Verbindung erforderlich ist, schalten Sie diese bitte aus.

2. Was soll ich tun, wenn ich die Bildschirmsperre vergessen habe?

Sie können die Bildschirmsperre als Muster oder Kennwort festlegen. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder setzen Sie Ihr Gerät zurück.

A Warnung: Das Zurücksetzen kann zu Datenverlust führen. Vergewissern Sie sich vor dem Gerätereset, dass die wichtigen Daten gesichert wurden.

3. Was mache ich, wenn das System langsam läuft?

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

> Überprüfen Sie alle laufenden Anwendungen und stoppen Sie die nicht benötigten Anwendungen (Schritte: Einstellungen ("Settings") -> Anwendungen ("Apps") -> Ausführen ("Running") -> Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und dann auf "Stop").

> Überprüfen Sie alle installierten Anwendungen und deinstallieren Sie die nicht benötigten Anwendungen (Schritte: Einstellungen ("Settings") -> Anwendungen ("Apps") -> Heruntergeladen ("Downloaded") -> Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und dann auf "Deinstallieren" ("Uninstall").

Wenn alle oben genannten Schritte abgeschlossen sind und das System noch langsam arbeitet, führen Sie bitte einen Neustart Ihres X-431 Euro Mini durch.

4. Wie kann man den X-431 Euro Mini zurücksetzen?

A Das Zurücksetzen kann zu Datenverlust führen. Vergewissern Sie sich vor dem Gerätereset, dass die wichtigen Daten und Informationen gesichert wurden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den X-431 Euro Mini zurückzusetzen

- 1. Tippen Sie auf Einstellungen ("Settings") -> Zurücksetzen ("Back & Reset");
- 2. Tippen Sie auf "Werkseinstellung" ("Factory data reset");
- 3. Tippen Sie auf "Tablet zurücksetzen" ("Reset tablet");
- 4. Tippen Sie auf "Alle Daten löschen" ("Clear all data"), um den Gerätereset zu starten, anschließend führ das Gerät automatisch einen Neustart durch.

5. Wie registrieren Sie Ihren X-431 Euro Mini

*Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Registrierung, dass das Netzwerk ordnungsgemäß angeschlossen ist.

A. <u>Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal verwenden</u>, finden Sie im Kapitel 4.2.1 des Benutzerhandbuchs die Hilfestellung für die Produktregistrierung.

6. Wie aktualisiere ich die APK und die Diagnosesoftware?

- 1. Tippen Sie am Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.
- 2. Tippen Sie auf "Software Upgrade".
- 3. Tippen Sie auf "Alle auswählen", wenn die gesamte Software aktualisiert werden muss. Um die Auswahl bestimmter Software aufzuheben, klicken Sie einfach auf das Kontrollkästchen daneben. Tippen Sie unten im Bildschirm auf "Aktualisieren", um den Download zu starten. Stellen Sie während des Upgrades sicher, dass das Mobilteil über eine stabile Netzwerkverbindung verfügt.

7. Wie richtet man eine Netzwerkverbindung ein?

X-431 Euro Mini verfügt über ein integriertes WLAN, mit dem Sie online gehen können. Wenn Sie online sind, können Sie Ihren X-431 Euro Mini registrieren, im Internet surfen, Apps aktualisieren und E-Mails senden.

Hinweis: Wenn WLAN auf ON eingestellt ist, verbraucht der X-431 Euro Mini mehr Strom. Wenn das WLAN nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus, um den Akku zu schonen

- 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen ("Settings") > WLAN.
- 2. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter auf An ("ON"), und das X-431 Euro Mini sucht nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Wi-Fi-Zugangspunkt/Netzwerk aus.
 - · Wenn das von Ihnen gewählte Netzwerk unverschlüsselt ist, können Sie

direkt eine Verbindung herstellen.

• Wenn das ausgewählte Netzwerk verschlüsselt ist, muss ein Netzwerkkennwort eingegeben werden.

9. Wie kann ich das Login-Passwort wiederherstellen?

Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, falls Sie das Login-Passwort vergessen haben:

- 1. Tippen Sie am Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.
- 2. Tippen Sie oben rechts im Hauptmenü auf "Anmelden" ("Login").

Login	
A Username	•
Password	٢
	Login
Retrieve password	New Registration 📎

- 3. Tippen Sie auf "Passwort wiederherstellen" ("Retrieve password").
- 4. Geben Sie das Produktseriennummer ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Kennwort wiederherzustellen.

10. Das Datum und die Uhrzeit des X-431 Euro Mini können nicht eingestellt werden.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass auf Ihrem X-431 Euro Mini Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt sind. Tippen Sie auf Einstellungen ("Settings")> Datum & Uhrzeit ("Date & time"), deaktivieren Sie die Option "Automatisches Datum & Uhrzeit" ("Automatic date & time") und stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

Gewährleistung

DIESE GEWÄHRLEISTUNG IST AUSDRÜCKLICH AUF PERSONEN BESCHRÄNKT, DIE LAUNCH PRODUKTE FÜR DEN WEITERVERKAUF ODER IM ORDENTLICHEN GESCHÄFTSGANG ERWERBEN.

LAUNCH gewährt ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Benutzer ein Jahr Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler auf die elektronischen Produkte.

Im Rahmen der Garantie wird nicht für jene Schäden gehaftet, die durch Missbrauch, Umbauten am Gerät, Zweckentfremdung, oder andere Gebrauchsweise, die nicht den Anweisungen des Handbuchs entspricht, verursacht werden. Die ausschließliche Abhilfemaßnahme für ein als fehlerhaft befundenes Kfz-Messgerät besteht in der Reparatur oder im Austausch. LAUNCH haftet nicht für Folgeschäden oder beiläufige Schäden.

Die endgültige Feststellung von Mängeln erfolgt durch LAUNCH gemäß dem von LAUNCH festgelegtem Verfahren. Kein Vertreter, Angestellter oder Repräsentant von LAUNCH hat die Befugnis, LAUNCH an Zustimmungen, Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der LAUNCH-Geräte zu binden, abgesehen von den hierin beschriebenen Garantiebestimmungen.

Haftungsausschluss

Die obige Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Kaufauftrag

Austauschbare und optionale Teile können direkt bei Ihrem LAUNCH-Vertragshändler bestellt werden. Ihre Bestellung sollte die folgenden Informationen enthalten:

Bestellmenge Artikelnummer Artikelname

Kundendienst

Bei Fragen bezüglich der Bedienung des Gerätes wenden Sie sich telefonisch an 86-755-84528722.

Wenn für Ihr Gerät ein Reparaturservice erforderlich ist, senden Sie es mit einer Kopie des Kaufbelegs und einem Hinweis auf das Problem an den Hersteller zurück. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät unter die Garantie fällt, wird es kostenlos repariert oder ersetzt. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät nicht unter die Garantie fällt, wird es gegen eine Servicegebühr und Rücksendungsgebühr repariert. Senden Sie bitte das Gerät vorausbezahlt an: Customer Service Department LAUNCH TECH.

CO., LTD. Launch Industrial Park, North of Wuhe Avenue, Banxuegang, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong P.R.China, 518129 Launch Webseite: http://www.cnlaunch.com http://www.x431.com

Erklärung:

LAUNCH behält sich das Recht vor, Änderungen an Produktdesign und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Das tatsächliche Produkt kann in Aussehen, Farbe und Konfiguration etwas von den Beschreibungen im Handbuch abweichen. Wir haben uns bemüht, die Beschreibungen und Abbildungen im Handbuch so genau wie möglich zu gestalten, und Mängel sind unvermeidlich. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder an den Kundendienst von LAUNCH. LAUNCH übernimmt keine Verantwortung für Missverständnisse.